

MERKEZİ SÜPÜRGENİN DIŞ YÜZEYİNİN TEMİZLİĞİ


Temizleme işleminde temiz, yumuşak ve kuru bir bez kullanınız.

Sıvı temizleme maddesi veya su kesinlikle kullanmayınız. Aksi takdirde elektrik akımına maruz kalınabilir.

BAKIM ONARIM

Merkezi elektrik süpürgesi çöp kovasının boşaltılması haricinde herhangi bir bakım gerektirmez.

Şayet mekândaki halıların tüy bırakma problemi var ise belirli dönemlerde mekanik filtre yüzeyinin fırça yardımıyla temizlenmesi gerekebilir. (Bkz. Fig.)




TEMİZLİK KONUSUNDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

ÇÖP KOVASININ BOŞALTILMASI

Çöp kovasının boşaltılması sırasında merkezi elektrik süpürgesinin kullanımda olmadığından emin olun.

Çöp kovasının yanlarındaki mandalları açınız. (Bkz Fig.)



Çöp kovasını yerinden çıkartıp boşaltınız.


Çöp kovasının içini yumuşak bir bezle iyice temizleyiniz.

Temizlenmiş çöp kovasını mandallara takınız ve mandalları aşağı çekerek yerine oturmasını sağlayınız.

Boşaltılmış olan çöp kovasının tam olarak yerine oturduğundan emin olun. Aksi takdirde sistemde vakum kaybı olacaktır.

KULLANIM

Montajı tamamlanan vakum ünitesi kullanıma hazırdır. Sistemin çalıştırılması için vakum hortumu temizlenecek bölgeye en yakın prize takılmalı ve elcik üzerindeki ON/OFF anahtarı kullanılarak sistem çalıştırılabilir. Temizlenecek yüzeye uygun olan uç aksesuar setinden seçilmelidir. Temizlik işlemi sona erdikten sonra hortum vakum prizinden çıkartılmalıdır.



HORTUMUN PRİZE TAKILMASI ve ÇIKARILMASI

Hortum, prize takılma ucunda bulunan plastik çıkıntı yukarıya gelecek şekilde, prizde bulunan yuvasına denk getirilip yavaşça yerleştirilmelidir.


Süpürme işlemi bitiminde, bir elinizle priz kapağını sonuna kadar açıp diğer elinizle hortumun sert plastik yerinden tutup yavaşça prizden çıkarınız.

VAKUM ÜNİTESİNİN MONTAJI:

Vakum ünitesi yaşam alanından mümkün olduğunca uzak, erişilmesi kolay olan bir alana örneğin bodrum, makina dairesi, garaj v.b. yerleştirilmelidir.

UYARI: Cihaz aşağıdaki resimde belirtilen değerlere uygun olarak monte edilmelidir.

MAKINA MONTAJ YERİ VE ÖLÇÜLERİ



1. Duvar bağlantı plaketi montaj setindeki vida ve dübellerle yukarıdaki şemaya uygun olarak monte edilmelidir.
2. Cihaz arkasında askı vasıtası ile duvar braketine asılmalıdır.
3. Tesisat ile beraber çekilmiş olan 24 V Alçak gerilim kabloları Cihaz üzerindeki **SIYAH KIRMIZI** sokete takılmalıdır.
4. Emiş tesisat bağlantısı cihazın siyah kauçuk vakum girişine bağlanmalıdır.
5. Cihaz üzerindeki her bir motorun egsoz çıkışına susturucu takılarak ses izolasyonu sağlanmalı ve hava çıkış(lar)ı yapının dışına verilmelidir.

GÜVENLİK VE ÖNEMLİ KULLANIM KURALLARI

- **Olası bir Yangın, Elektrik şoku veya yaralanmayı önlemek için:**
 - Cihaz dış ortamlarda bulunmamalıdır.
 - Kesinlikle ıslak emiş yapılmamalıdır.
- **Merkezi elektrik süpürgesi sıradan ev tozlarının süpürülmesi için tasarlanmıştır.**
 - Çimento, tutkal, sıva, alçı vs gibi maddeler emilmelidir.
 - Endüstriyel kullanım için uygun değildir.
 - Yanıcı ve parlayıcı, (benzin, gaz v.b.) sıvıların bulunduğu alanlarda kullanılmamalıdır.
 - Sıcak maddelerin emişi yapılmamalıdır. (Sigara, Şömine külü v.b.)
- Merkezi elektrik süpürgesinin üstüne hiçbir şey konulmamalı, cihazın üzerinde en az 40 cm boşluk olmalıdır. Aşırı ısınma sebebi ile Vakum motoru zarar görebilir.
- Merkezi vakum ünitesinin yerleştirildiği yer kolay erişilebilir olmalı ve aşırı ısınan bir mekan olmamalıdır.

Cihaz devamlı çalışır konumda bırakılmamalıdır. Temizlik işlemi bittikten sonra hortum, prizde takılı bırakılmamalıdır.

- Ünite çocukların ulaşamayacağı bir yere monte edilmelidir. Cihaz yetişkin kişiler tarafından kullanılmalı, çocukların bulunduğu ortamlarda kullanılırken daha dikkatli olunmalıdır.
- Yetkili kişiler dışında yapılan müdahaleler cihazı garanti kapsamı dışına çıkarır.
- Servis öncesinde cihazın elektrik bağlantısı mutlaka kesilmelidir.
- Aksesuar olarak **VACUMASTER** firmasının tavsiye ettiği ekipmanlar kullanılmalıdır. Aksi takdirde cihazınız zarar görüp kullanılmaz hale gelebilir.
- Süpürge hortumu elektrik kablosu ihtiva eder. Keskin cisimlerle temas etmemelidir.
- Cihaz elektrik kablosundan çekilmemeli, kablodan taşınmamalı, kabloya hasar verecek yerlerle temas ettirilmemelidir. Keskin duvar köşeleri ile temas ettirilmemeli ve kapı aralarına sıkıştırılmamalıdır.
- Eğer cihaz çalışmıyor ise yetkili servise haber verilmeli ve servis yetkilisi tarafından müdahale edilmelidir, aksi takdirde cihaz garanti kapsamı dışında kalır.
- Elektrik kablosu sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdır. Örneğin kablo cihazın üst kapağına temas etmemelidir.
- Makinanızın fişi tutma yerinden çekilerek çıkarılmalıdır. Kablosundan kesinlikle çekilmemelidir.
- Cihaza ve elektrik fişine ıslak el ile kesinlikle temas edilmemelidir.
- Cihaz çalışması esnasında vakum yapar ve dönen parçalar içerir. Çalışma sırasında hareketli parçalardan ve vakum bölgelerinden; uzuvlar (saç,parmak v.b.), giysiler ve muhtelif aksesuarlar uzak tutulmalıdır.
- Temizlik sırasında uygun aksesuarlar kullanılmalıdır. Uygun olmayan ekipmanlar eşyalarınıza, yüzeylere zarar verebilir.
- Elektrikli cihazların (TV, Bilgisayar, Radyo v.s.) elektrik bağlantıları temizlik öncesi mutlaka kesilmelidir.
- Merdiven temizliğinde çok daha dikkatli hareket edilmelidir.
- Süpürge girişinin açık olmadığı ya da hortumun girişe takılı olmadığı durumlarda motorun çalışmasına izin vermeyin. Aksi takdirde fan kanatları arasında hava akışı olmayacağı için motor zorlanır ve hasar oluşabilir.
- Süpürme işlemine başlamadan önce çöp kovasının en az yarısının boş olduğundan emin olun. Eğer çöp kovasının doluluk oranı $\frac{3}{4}$ ünü geçmiş ise süpürgezinin çöp kovasını boşaltmadan kesinlikle kullanmayınız.
- Boşaltılmış olan çöp kovasının tam olarak yerine oturduğundan emin olun. Aksi takdirde sistemde vakum kaybı meydana gelebilir.

BAĞLANTI VE MONTAJ İŞLEMİ

VAKUM TESİSATINI YAPILMASI

Merkezi süpürge sistemi emiş tesisatı projelendirilme aşamasından sonra yetkili kişiler tarafından uygun boru ve bağlantı elemanları kullanılarak yapılmalıdır. Sistemde orjinal VACUMASTER vakum prizleri ve kasaları kullanılmalıdır.

ELEKTRİK BAĞLANTISI

- Merkezi elektrik süpürgesinin fişi 220 - 240 volt 50 – 60 Hz olan elektrik tesisatına bağlanmalıdır.
- Tesisatın 24 V elektrik kablosu emiş ağzının üstündeki soketlere bağlanmalıdır.

Topraklama:

- Cihaz mutlaka topraklanmalıdır. Cihazın topraklanması olası bir elektrik kaçağında kullanıcının elektrik şokuna maruz kalmasını önler. Ürünün elektrik kablosu topraklı olup mutlaka topraklanmış bir priz ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde cihaz zarar görür ve garanti kapsamı dışında kalır.
- Ünitenin elektrik besleme hattı (varsa uzatma kabloları dahil) cihazın teknik verilerine uygun kapasitede olmalıdır.